

# Барные системы Флексбар

**Виды товаров:** холодильные модули, холодильные модули/контейнеры, модули со стеклянной дверцей, модули со стеклом, модули антрацит, сквозные модели, холодильные агрегаты, модули-испарители, панели концевые, принадлежности и др.

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

## БАРНАЯ СИСТЕМА МЕТОС ФЛЕКСБАР

С помощью системы Метос Флексбар можно оснастить бар практически любой конфигурации. Круглые бары, «сквозные» бары (дверцы на обеих сторонах барных модулей) – все это возможно с системой Флексбар. Все барные модули существуют в двух типоразмерах – глубиной 41 см или 54 см.

Модули Метос Флексбар изготавливаются в двух разных отделках. **Антрацит**: листовая нержавеющая сталь, бесшовная конструкция с прочным покрытием. Закругленные углы и соединения облегчают уход за оборудованием. **Стеклянный фасад**: фасады дверец и выдвижных ящиков оснащены двойным закаленным стеклом, уникальным на рынке барного оборудования, представляющим ассортимент напитков в баре наиболее полно и удобно.

Прочные ящики Метос Флексбар удерживаются на месте с помощью самозакрывающихся подшипников и двух встроенных держателей, которые не позволяют бутылкам упасть при закрывании/открывании ящиков. Отделение для бутылок спроектировано как ящик. Поэтому туда можно установить ящик даже после того, как оборудование поставлено и установлено.

Система Метос Флексбар поставляется с интегрированной центральной электронной системой запирания.

Метос Флексбар оснащен светодиодной подсветкой в отличие от стандартных ламп-трубок. Все стеклянные фасады стандартно поставляются с белой светодиодной подсветкой. По запросу подсветка может быть цветной. Вы можете выбрать один из предложенных цветов подсветки для всего бара, для подсветки сегментов хранения напитков – другой цвет, возможно настроить яркость подсветки. Также есть возможность подсоединить подсветку бара к общей подсветке помещения.



Антрацит



Стеклянный фасад





Холодильные модули	Код	Вместимость бутылок	ПМР	Габариты P1xDzxA mm	Эл.подключение
Холодильный агрегат	X/MU	4132220	100	410x560x860	230В 1-ф 0,5 кВт 6А
Холодильный модуль/контейнер	X/1HB	4132222	8	540x560x860	230В 1-ф 0,5 кВт 6А
Хол.модуль с конт.для фильтров	X/1M	4132224	88	540x560x860	230В 1-ф 0,5 кВт 6А
Модуль-испаритель	X/VS20	4132226	100	200x560x860	230В 1-ф 0,08 кВт 6А
Панель концевая 40	X/EPA04	4132228	0	(2x) 40x510x840	
Панель концевая 20	X/EPA02	4132230	-5	(2x) 20x510x840	
Модуль со стекл.дверцей 540 лев.	X/2LG54	4132232	189	-25	540x560x860
Модуль со стекл.дверцей 410 лев.	X/2LG41	4132234	147	-19	410x560x860
Модуль со стекл.дверцей 540 прав.	X/2RG54	4132236	189	-25	540x560x860
Модуль со стекл.дверцей 410 прав.	X/2RG41	4132238	147	-19	410x560x860
Модуль со стеклом, ящики 2 540	X/3DG54	4132240	98	-25	540x560x860
Модуль со стеклом, ящики 2 410	X/3DG41	4132242	68	-19	410x560x860
Модуль со стеклом, ящики 3 540	X/6DG54	4132244	147	-25	540x560x860
Модуль со стеклом, ящики 3 410	X/6DG41	4132246	102	-19	410x560x860
Модуль антрацит 540 лев.	X/2LA54	4132248	189	-22	540x560x860
Модуль антрацит 410 лев.	X/2LA41	4132250	147	-17	410x560x860
Модуль антрацит 540 прав.	X/2RA54	4132252	189	-22	540x560x860
Модуль антрацит 410 прав.	X/2RA41	4132254	147	-17	410x560x860
Модуль антрацит, ящики 2 540	X/3DA54	4132256	98	-22	540x560x860
Модуль антрацит, ящики 2 410	X/3DA41	4132258	68	-17	410x560x860
Модуль антрацит, ящики 3 540	X/6DA54	4132260	147	-22	540x560x860
Модуль антрацит, ящики 3 410	X/6DA41	4132262	102	-17	410x560x860

Сквозные модели Флексбар	Код	Вместимость бутылок	ПМР	Габариты P1xDzxA mm	Эл.подключение
Холодильный агрегат	X/PTMU	4132270	100	410x600x860	230В 1-ф 0,5 кВт 6А
Модуль-испаритель	X/PTVS20	4132272	100	200x600x860	230В 1-ф 0,08 кВт 6А
Панель концевая 40	X/PTEPA04	4132274	0	(2x) 40x510x840	
Модуль/стекл.дверца 540 л/пр	X/PT54GL/R	4132276	189	-30	540x600x860
Модуль/стекл.дверца 410 л/пр	X/PT41GL/R	4132278	147	-24	410x600x860

Принадлежности Флексбар	Код
Центральный замок	X/ACCELS1
Замок дверцы	X/ACCELS2
Замок ящика	X/ACCELS3
Разделитель для ящика 540	X/ACDD54
Разделитель для ящика 410	X/ACDD41
Разделитель для ящика, глубина	X/ACDD
Полка для винных бутылок 540	X/ACWCK54
Полка для винных бутылок 410	X/ACWCK41
Насос для конденсата	X/ACPUMP

для подключения к центральному агрегату

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mhi@nt-rt.ru](mailto:mhi@nt-rt.ru) || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>